





# Table of Contents

1. Spotter Web	3
1.1. Mikä on Spotter Web?	4
1.2. Tärkeimmät ominaisuudet	5
1.3. Verkkotopologia	6
1.4. Asentaminen	9
1.5. Kirjautuminen	15
1.6. Spotter Web käyttöliittymä	
1.7. Kameroiden avaaminen ja sulkeminen	18
1.8. Toistonäkymä	21
1.9. Näkymät	22
1.9.1. Uusi näkymä	
1.9.2. Näkymän muokkaaminen	
1.10. Hälytykset	
1.11. Materiaalin vienti	
1.12. Lataukset	
1.13. PTZ-kameran hallinta	
2. Spotter Mobile	40
2.1. Kirjautuminen	41
2.2. Spotter Mobile käyttöliittymä	42
2.3. Materiaalin vienti	43
2.4. Lataukset	
2.5. Hälytykset	
2.6. Näkymät	51



# 1. Spotter Web

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa



<u>Seuraava</u>



# 1.1. Mikä on Spotter Web?

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

### Spotter Web on HTML5-pohjainen asiakassovellus



温

Alkuun Edellinen Seuraava



# 1.2. Tärkeimmät ominaisuudet

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

- Kaikki viestintä salataan automaattisesti
- PTZ-kameran ohjaus ja hallinta
- Reaaliaikainen katselu max. 25-kameraa yhtäaikaa
- Toistonäkymä max. 25-kameraa yhtäaikaa
- Vapaasti valittava kameraruudukko jopa 25 kameralle
- Digitaalisten lähtöjen ohjaus
- Muokattava näkymät
  - o Näkymän nimi
  - o Asettelu
- Hälytyslista suodattimilla
  - Aktiiviset hälytykset
  - Päättyneet hälytykset
- Materiaalin vienti
  - o ASF
  - o MP4
  - o SEF

Alkuun Edellinen Seuraava



# 1.3. Verkkotopologia

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

# Mirasys Spotter Web asennettuna samaan tietokoneeseen Mirasys VMS:n kanssa



# Mirasys Spotter Web asennettuna erilliseen tietokoneeseen





# **Mirasys Spotter Web site**





## Mirasys Spotter Web public access



Spotter Web site



SpotterWeb UI HTTPS port: 443(INBOUND)

Storage Locker HTTP port: 8087(INBOUND)





Spotter Web site address can be the public IP

address or domain name

Spotter Web login https://MIRASYS-VMS-2/



Spotter Web Mobile login

https://MIRASYS-VMS-2/m/



www.mirasys.com

Alkuun Edellinen Seuraava



## 1.4. Asentaminen

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

### Spotter Web toimii vain Enterprise- ja Enterprise Plus -pääpalvelimen kanssa

Jos haluat käyttää Spotter Webiä, pääpalvelimen PITÄÄ olla V9.4 tai uudempi!.

# Käyttöjärjestelmän rajoituksia

Jos SpotterWeb on asennettu asiakaskäyttöjärjestelmään, samanaikaisesti voi olla enintään 10 yhteyttä: <u>https://docs.microsoft.com/en-us/iis/troubleshoot/request-restrictions</u>

Jokaista SpotterWeb-kirjautumista kohden muodostetaan 3 yhteyttä: HTTP, SignalR tapahtumia varten ja WebSocket suoratoistoa varten. Joten esimerkiksi Windows 10 Professionalissa vain 3 asiakasta voi kirjautua sisään samanaikaisesti.

Windows Server-käyttöjärjestelmässä ei ole vastaavia rajoituksia, joten on erittäin suositeltavaa asentaa SpotterWeb Windows Server -käyttöjärjestelmään.

Kun SpotterWeb asennetaan asiakaskäyttöjärjestelmään, asennusohjelma antaa varoituksen OS/IIS-rajoituksista.

# Spotter Webin asentaminen

- 1. Aloita asennus napsauttamalla SpotterWeb-asennuspakettia
- 2. Valitse **Install**



😸 Spotter Web Setup	_		$\times$
Spotter Web			
Welcome			
Setup will install Spotter Web on your computer. Click install to con	ntinue or	Close to	exit.
Version 9.4.0.66	nstall	Clos	se.
	_		
3. Vahvista ilmoitus käyttöjärjestelmän raj	oituks	esta	

Spotte	erWeb Se	tup		×
٩	Installat of OS ar make ins continue	tion to dient O nd IIS limitation stall on Server 2?	S is not recommended ns. It is highly recomm OS. Whould you like t	because ended to 0
		Yes	No	

4. Valitse **Next** 



🔀 SpotterWeb Setup		-		×
	Welcome to the Spotter\ Wizard	Neb Se	tup	
	The Setup Wizard will install Spotter Click Next to continue or Cancel to e	Web on yo xit the Se	ur comput tup Wizard	ter. I.
	Back Ne	xt	Cano	el

#### 5. Käytä oletusasennuskansiota ja napsauta Next

😸 SpotterWeb Setup	_		×
Destination Folder		1	
Click Next to install to the default folder or click Change to choose	another.		2
Install SpotterWeb to:			
C:\Program Files\DVMS\			
Change			
Back	ext	Can	cel

- 6. Aseta master-palvelimen osoite (master-palvelimen tietokoneen nimi)
- 5. Käytä oletusarvoista **-master-palvelimen porttia** ja **-master-palvelimen HTTP-porttia**
- 6. Valitse **Next**



🔀 SpotterWeb Setup		_	
Installation Configuration Set property values used for	on r configuring the installed application.		$\bigcirc$
Master server address	MIRASYS-VMS-2		- 5
Master server port	5008		$\sim$
Master server HTTP port	8082		
	6	7	
	Back	ext	Cancel

- 9. Aseta **SpotterWeb-sivuston osoite** (master-palvelimen tietokoneen tietokoneen nimi)
- 5. Käytä oletusarvoista SpotterWeb HTTPS -porttia(443)
- 6. Tarkista, että Set firewall exceptions on valittuna
- 7. Valitse **Next**

😹 SpotterWeb Setup	_	
Installation Configuration Set property values used for configuring the installed application	n.	$\bigcirc$
SpotterWeb site address MIRASYS-VMS-2 SpotterWeb HTTPS port 443 9 ✓ Set firewall exceptions 10		8
Back	11 Next	Cancel

Mirasys LtdC1CD, Vaisalantie 2-8, 02130Espoo, FinlandTel +358 (0)9 2533 3300-info@mirasys.com-www.mirasys.com



13.Valitse Install

😸 SpotterWeb Setup —		×
Ready to install SpotterWeb		
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of you installation settings. Click Cancel to exit the wizard.	r	
Back Install	Ca	ancel

#### 14. Valitse **Finish**



#### 15. Valitse **OK** ja viimeistele asennus

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

<u>Top</u>

<u>Next</u>

**Previous** 

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

# 1.5. Kirjautuminen

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

- 1. Avaa selain
- 2. Kirjoita https://Spotter web-sivun tietokoneen nimi/
- 3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana
- 4. Valitse OK

Please login
Username: SpotterWeb
Password: ••••
ок

<u>Top</u>

<u>Next</u>

**Previous** 

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

# 1.6. Spotter Web käyttöliittymä

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

![](_page_15_Picture_5.jpeg)

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

- 1. Profiili
- 2. Laitepuu
- 3. Työalue
- 4. Toistopainikkeet
- 5. Kameraruudukon valinta
- 6. Materiaalin vienti
- 7. Hälytykset
- 8. Koko näytön tila
- 9. PTZ-kameran ohjaus ja hallinta
- 10. Kirjaudu ulos ja asetukset
- 11.Näkymien hallinta

<u>Top</u>

<u>Next</u>

<u>Previous</u>

<u>Alkuun Edellinen Seuraava</u>

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

## 1.7. Kameroiden avaaminen ja sulkeminen

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

1. Valitse kameraruudukko tai käytä Automaattinen

Hutomaattinen
1 x 1
2 x 1
3 x 2
3 x 3
3 x 3 / yksi suuri
<b>4 x 2</b>
🛛 🕂 4 x 2 / yksi suuri
4 x 3
井 4 x 3 / yksi suuri
4 x 3 / kaksi suurta
4 x 4
4 x 4 / yksi suuri
<b>5 x 5</b>
1 x 1 +

### Kameroiden avaaminen

1. Paina hiiren vasemmalla kamera nimeä laitteistopuusta

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

![](_page_18_Picture_2.jpeg)

Valitut kamerat avataan kameran nimellä ja aikaleimalla.

![](_page_18_Picture_4.jpeg)

### Kameroiden sulkeminen

1. Napsauta X-kuvaketta tarvittavasta kamerakuvasta oikeasta yläkulmasta

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

# 1.8. Toistonäkymä

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

## Välitön toisto

- 1. Valitse kamera tai kamerat laitepuusta
- 2. Valitse toista taaksepäin
- 3. Muuta toistonopeutta napsauttamalla hiiren vasemmalla puolella toistopainikkeita tai käyttämällä toiston liukusäädintä

![](_page_20_Picture_9.jpeg)

Liukusäädin näyttää valitun toistonopeuden

![](_page_20_Picture_11.jpeg)

<u>Alkuun Edellinen Seuraava</u>

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

# 1.9. Näkymät

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

Näkymistä käyttäjä voi valita listalta halutun kameraruudukon

井 Automaattinen	
1 x 1	
2 x 1	
2 x 2	
3 x 2	
3 x 3	
3 x 3 / yksi suuri	
<b>4 x 2</b>	
📕 4 x 2 / yksi suuri	
<b>4 x</b> 3	
4 x 3 / yksi suuri	
4 x 3 / kaksi suurta	
4 x 4	
4 x 4 / yksi suuri	
5 x 5	
1 x 1 *	Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

# 1.9.1. Uusi näkymä

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

1. Valitse Uusi näkymä

![](_page_22_Picture_6.jpeg)

- 2. Määritä Näkymän nimi
- 3. Valitse Ruudukko
- 4. Valitse Päivitä kuva asetukset
- 5. Valitse **Tallenna**

🕜 Muokkaa näkymää				
Näkymän nimi	Kamerat 2			2
Muokkaa asettelua				
Ruudukko	Automaattinen	~	3	
Näytä ruudukon ulkoreunat				
Kuvan oletussovitus	🔵 Poistettu 🛛	• Venytetty	🔵 Leikattu	
Päivitä kuva	_			
Jatkuvasti	(	4		
🔵 Kun liikettä havaitaan				
🔘 Kun liikettä havaitaan, vä	himmäisaikaväli	1 sekuntia	<b>~</b>	
Tallenna				Sulje

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

## 1.9.2. Näkymän muokkaaminen

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

- 1. Valitse näkymä
- 2. Valitse **Muokkaa**

![](_page_23_Picture_7.jpeg)

- 3. Muokkaa näkymän nimeä
- 4. Määritä Ruudukko
- 5. Määritä Päivitä kuva asetukset
- 6. Valitse **Tallenna**

🕜 Muokkaa näkymää				
Näkymän nimi	4 <u>kameraa</u>		3	
Muokkaa asettelua				
Ruudukko	2 x 2	~	4	
Näytä ruudukon ulkoreunat				
Kuvan oletussovitus	🕘 Poistettu	Venytetty	🔵 Leikattu	
Päivitä kuva	_			
🔵 Jatkuvasti				
🔵 Kun liikettä havaitaan			- 6	
🔘 Kun liikettä havaitaan, vä	himmäisaikavä	li 1 sekuntia	<b>⊸</b> 🤍	
Tallenna	6		Su	lie

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

# 1.10. Hälytykset

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

Hälytyslista voidaan avata käyttöliittymän oikeassa alakulmasta

Jos aktiivisia hälytyksiä ei ole, kuvake on VIHREÄ

![](_page_25_Picture_7.jpeg)

### Aktiiviset hälytykset

Jos hälytyksiä on aktiivisena, kuvake on PUNAINEN

![](_page_25_Picture_10.jpeg)

When the alarm list is opened, the list shows active alarms with **RED** background and ended alarms with **GREY** background

![](_page_25_Figure_12.jpeg)

Mirasys Ltd - C1CD, Vaisalantie 2-8, 02130 - Espoo, Finland

Tel +358 (0)9 2533 3300

info@mirasys.com

-

- www.mirasys.com

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

Käyttäjä voi nähdä hälytyksen tiedot napsauttamalla hälytyksen nimen pientä nuolta

Seuraava tiedot näytetään:

- Hälytyksen nimi
- Aloitus aika
- Päättymisaika
- Hälytyksen kesto
- Prioriteetti
- Laukaisin
- Hälytyksen toiminnot

![](_page_26_Picture_11.jpeg)

### Hälytyksen avaaminen

Hälytykset voidaan avata valitsemalla hälytys luettelosta

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

![](_page_27_Picture_2.jpeg)

Kun hälytys avataan, kaikki kamerat, jotka on asetettu hälytystoimintakameroiksi, avautuvat

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

<u>Alkuun Edellinen Seuraava</u>

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

## 1.11. Materiaalin vienti

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

Valitse Vie materiaalia oikeasta alakulmasta

![](_page_29_Picture_6.jpeg)

- 1. Määritä Leikkeen nimi
- 2. Valitse leikkeen kohteet
- 3. Määritä alkamisaika
- 4. Määritä Loppuaika
- 5. Valitse FormaattiASF, MP4 or SEF
- 6. Valitse **Aloita**

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_30_Picture_2.jpeg)

### Lataukset

Latauksista käyttäjät voivat nähdä materiaalin viennin edistymisen

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

Valinnat Lataukset		
TKO_Export2 (	0%)	^
Profiili	v9.4	
Kanavat	87dd896e-5da4-4fc7-a26a-06d21d024098	
Alkamisaika	2021-12-22 14:35:20	
Loppuaika	2021-12-22 14:38:20	
Clip length	03:00	
Arvioitua aikaa jäljellä	00:00:00	
TKo ExportMat	terials (100%)	
TKo_ExportMat	terials (100%)	~
TKo_ExportMat	terials (100%)	~
TKo_ExportMat	terials (100%)	~
• TKo_ExportMat	terials (100%)	~
TKo_ExportMat	terials (100%)	~
• TKo_ExportMat	terials (100%)	~
• TKo_ExportMat	terials (100%)	~
TKo_ExportMat	terials (100%)	~
• TKo_ExportMat	terials (100%)	~
S TKo_ExportMat	terials (100%)	~

Viennin jälkeen käyttäjä voi ladata paketin

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

🖆 Leike	×
Valinnat Lataukset	
TKO_Export2 (0%)	~
TKo_ExportMaterials (100%)	~
Lataa	
	Sulje

#### Ladattu paketti on pakattu ja se on purettava

TKo_ExportMaterials	22.12.2021 14.19	Open	) Folder
Unconfirmed 753061.crdownload	22.12.2021 14.19	Open in new window	
✓ Last month (2)		Share with Skype	
172.17.100.83_01_20211123130933602	23.11.2021 13.15	Extract All	

#### <u>Alkuun Edellinen Seuraava</u>

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

# 1.12. Lataukset

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

## Lataukset sisältävät kaikki medialeikkeet, jotka nykyinen käyttäjä on tallentanut

Viennin jälkeen käyttäjä voi ladata paketin

C Leike	×
Valinnat Lataukset	
TKO_Export2 (0%)	~
TKo_ExportMaterials (100%)	~
	Sulje

Ladattu paketti on pakattu ja se on purettava

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

🕌 TKo_ExportMaterials	22.12.2021 14.19	Onen	I) Folder
Unconfirmed 753061.crdownload	22.12.2021 14.19	Open in new window	
Zast month (2)		Share with Skype	
172.17.100.83_01_20211123130933602	23.11.2021 13.15	Extract All	

### Latausten poistaminen

- 1. Valitse medialeike listalta
- 2. Valitse **Poista vienti**

Leike		×
Valinnat Lataukset		
TKo_Export	Materials (100%)	~
Profiili	v9.4	
Kanavat	820714c4-24e1-4aeb-aa94-46ff7e2eaa9b	
	3954d688-ca95-4a09-b343-6d129877cd8b	
Alkamisaika	2021-12-22 14:06:10	
Loppuaika	2021-12-22 14:09:10	
Clip length	03:00	
Koko	79.60 МЬ	
		🕑 Lataa 🗶
		Poista vie
		Sulie

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

# 1.13. PTZ-kameran hallinta

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

# PTZ-kameran hallinta

- 1. Avaa PTZ-kamera reaaliaikaiseen näkymään
- 2. Valitse **PTZ Hallinta**
- 3. Valitse Varaa PTZ-ohjaus kameralta XXXX

![](_page_35_Picture_9.jpeg)

![](_page_35_Picture_10.jpeg)

- 3. Avaa PTZ-ohjaus
- 4. Ohjaa PTZ-kameraa nuolilla

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

![](_page_36_Picture_2.jpeg)

# Suurennus, Tarkennus ja liris

Ohjaa PTZ-kameran zoomia, tarkennusta ja iiristä

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

Q Suu tark	rennus, ennus ja	aukko 🔨
Sisään	Lähelle	Auki
•	0	•
Ulos Q	Kauas	Kiinni G
🍾 Esia	sennot	•
Kier	to-ohjelm	nat 🗸

# Esiasennot

Käyttäjä pystyy ohjaamaan PTZ-kameran esiasentoja Nykyinen esiasetus näytetään esiasetuksen nimen lopussa olevalla nuolikuvakkeella

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Picture_2.jpeg)

# Tours

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

# 2. Spotter Mobile

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

Username	Please login
Password	Password
Remember login	
	ОК

Edellinen Seuraava

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

# 2.1. Kirjautuminen

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

- 1. Avaa selain
- 2. Kirjoita https://Spotter web-sivun tietokoneen nimi/m
- 3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana
- 4. Valitse OK

Username	Please login
Password	Password
Remember login	
	ОК

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

# 2.2. Spotter Mobile käyttöliittymä

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

- 1. Profiilin nimi
- 2. Laitteistopuu
- 3. Näkymän nimi
- 4. Toistopainikkeet
- 5. Vienti, Hälytykset ja asetukset

![](_page_41_Picture_10.jpeg)

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

## 2.3. Materiaalin vienti

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

### Medialeikkeen vienti

- 1. Määritä leikkeen nimi
- 2. Valitse leikkeen kohteet
- 3. Valitse alkamisaika
- 4. Määritä loppuaika
- 5. Valitse Kopioi soitin, jos tarpeellista
- 6. Määritä Formaatti
- 7. Valitse **Aloita**

4 kameraa						<b>1</b>	≜ ≡
🖆 Leike 🕹 Lataukset							
Nimi:							
Valitse leikkeen kohteet:					2		~
Alkamisaika:			<	27.12.2021	<u>ک</u> 3	Ë	
Loppuaika:			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	14:35:45 27.12.2021 14:36:45	34	0 21 0	
Clip length:		01:00				Ŭ	
Kopioi soitin:		<b>5</b>					
Formaatti:		ASF	6				*
Lisää logo kuvat:		✓					
	Nollaa		7	Aloita			

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

# 2.4. Lataukset

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

## Lataukset sisältävät kaikki medialeikkeet, jotka nykyinen käyttäjä on tallentanut

1. Valitse Lataukset

lonitorit		Ľ	1	<b>\</b>	
🖆 Leike 🛃 Latau	ıkset				
Nimi:					
Valitse leikkeen kohteet:					~
Alkamisaika:	<	28.12.2021	>	Ċ	
	<	14:54:00	>	0	
Loppuaika:	<	28.12.2021	≥	Ċ	
	<	14:55:00	≥	0	
	01:00				
Kopioi soitin:					
Formaatti:	ASF				~
Lisää logo kuvat:	$\checkmark$				
Nolla	a	Aloita			

- 2. Valitse medialeike listalta
- 3. Valitse

![](_page_44_Picture_0.jpeg)

Monitorit			4	
🖆 Leike	Ł Lataukset			
🚯 TKo_Expo	rtMaterials (100%)			^
Profiili	v9.4			
Kanavat	820714c4-24e1-4aeb-aa94-46ff7e2eaa9b			
	3954d688-ca95-4a09-b343-6d129877cd8b			
Alkamisaika	2021-12-22 14:06:10			
Loppuaika	2021-12-22 14:09:10			
	03:00			
Koko	79.60 Mb	-	-	
			Lataa	
				Lataa
				cotod

### Medialeikkeiden poistaminen

- 1. Valitse medialeike listalta
- 2. Valitse Poista vienti

![](_page_44_Picture_6.jpeg)

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

Alkuun Edellinen Seuraava

![](_page_46_Picture_0.jpeg)

# 2.5. Hälytykset

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

Kun hälytyslista avataan, luettelo näyttää aktiiviset hälytykset **PUNAISELLA** taustalla ja päättyneet hälytykset **HARMAALLA** taustalla

Monitorit	ra 🔺 🚍
Hälytykset	i
A WHITE LIST VEHICLE IN EASY LPR IN	2 min 💙
MHITE LIST VEHICLE IN EASY LPR IN	9 min 🗸
A WHITE LIST VEHICLE IN EASY LPR IN	16 min 🗙

## Aktiiviset hälytykset

Jos hälytyksiä on aktiivisena, kuvake on PUNAINEN

![](_page_46_Picture_9.jpeg)

Mirasys LtdC1CD, Vaisalantie 2-8, 02130Espoo, FinlandTel +358 (0)9 2533 3300-info@mirasys.com-www.mirasys.com

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

![](_page_47_Picture_2.jpeg)

### Hälytyksen tiedot

Käyttäjä voi nähdä hälytyksen tiedot napsauttamalla hälytyksen nimen pientä nuolta

Seuraavat tiedot näytetään:

- Hälytyksen nimi
- Alkuaika
- Loppuaika
- Kesto
- Prioriteetti
- Laukaisin
- Toiminnot

![](_page_48_Picture_0.jpeg)

A WHITE LI	ST VEHICLE IN EASY LPR I	N 5 min 🗸	
WHITE LI	ST VEHICLE IN EASY LPR	12 min 木	
Alkuaika:	14.09.52 28.12.2021		
Loppuaika:	14.16.56 28.12.2021		
Kesto:	7 min		
Prioriteetti:	Matala		
Laukaisin:	Metadata tapahtuma kohteessa		
Toiminnot:	Videon tallennus kameralta EASY LI	PR IN,	
	Digitaalilähtö OPEN GATE IN		

### Hälytyksen avaaminen

Hälytykset voidaan avata valitsemalla hälytys luettelosta

![](_page_48_Figure_5.jpeg)

Kun hälytys avataan, kaikki kamerat, jotka on asetettu hälytystoimintakameroiksi, avautuvat

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

![](_page_49_Picture_2.jpeg)

<u>Alkuun Edellinen Seuraava</u>

![](_page_50_Picture_0.jpeg)

# 2.6. Näkymät

Download this user guide as PDF

Lataa tämä ohje PDF-muodossa

1. Click the Settings icon from the upper right corner

![](_page_50_Figure_6.jpeg)

## Uusi näkymä

- 1. Valitse **Uusi näkymä**
- 2. Valitse kamerat näkymään

![](_page_50_Picture_10.jpeg)

### Näkymän vaihtaminen

![](_page_50_Picture_12.jpeg)

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

![](_page_51_Picture_2.jpeg)

### Näkymän muokkaaminen

- 1. Valitse Asetukset
- 2. Valitse oikean näkymän kohdalta

![](_page_51_Picture_6.jpeg)

- 1. Muuta näkymän nimeä, jos tarpeellista
- 2. Valitse **Tallenna**

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

🕑 Muokkaa näkymää					
Näkymän nimi: <sub>Monitorit</sub>					
·					
Tallenna	Sulje				

### Näkymän poistaminen

- 1. Valitse **Asetukset**
- 2. Valitse oikean näkymän kohdalta

![](_page_52_Picture_6.jpeg)

3. Vahvista näkymän poistaminen OK-painikkeella

![](_page_52_Picture_8.jpeg)

Alkuun Edellinen